

# PRINCESS®



Classic Electric BBQ

112247

**Барбекю** PRINCESS 112247

## Поздравляем!

Вы приобрели продукт компании Princess. Наша цель заключается в обеспечении качества продукции в совокупности с изысканным дизайном и по доступной цене. Мы надеемся, что этот продукт будет служить вам на протяжении многих лет.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.

### Общие указания по технике безопасности

- В случае игнорирования инструкции по безопасности производитель не несет ответственность за причиненный ущерб.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Никогда не передвигайте прибор, держась за шнур и убедитесь, что шнур не может запутаться.
- Прибор должен располагаться на устойчивой, ровной поверхности.
- Пользователь не должен оставлять устройство без присмотра в то время как он подключен к источнику питания.
- Этот прибор предназначен только для бытовых целей и только с этой целью был произведен.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Данный прибор не должен использоваться детьми младше 8 лет. Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и выше

если они постоянно под присмотром. Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или отсутствием опыта и знания, если они под надзором или при условии соблюдения инструкций, касающихся эксплуатации прибора безопасным путем и пониманием возможности опасности при неправильной эксплуатации. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание не должны производиться детьми младше 8 лет и только под присмотром.

- Температура поверхностей прибора может быть высокой во время работы прибора.
- Прибор не предназначен для эксплуатации с помощью внешнего таймера или дистанционного управления.
- Прибор должен быть подключен к электрической розетке, имеющей заземленный контакт (класс приборов I).
- Прибор должен быть подключен к розетке, которая защищена устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциалом тока не более 30 мА.
- Предупреждение: уголь или аналогичное горючее топливо не должно использоваться с этим бытовым прибором.
- Чтобы защитить себя от поражения электрическим током, не погружайте шнур, штепсель или прибор в воду или любую другую жидкость.
- Прибор предназначен для использования на открытом воздухе.
- С данной бытовой техникой не допускается использование серебряной бумаги или похожего материала.
- Во избежание перегрева, прибор не должен накрываться любым твердым или гибким материалом, такими как алюминиевый поддон, алюминиевая фольга или лотки из другого термостойкого материала.

Использование таких предметов или материалов на решетке подорвет безопасность Вашей продукции и может привести к серьезным повреждениям.

- Всегда заполняйте поддон водой, прежде чем включить прибор. Вода помогает охладить поддон, снижает накопление дыма, а также облегчает уборку. Убедитесь, что уровень воды держится между уровнями 'min' и 'max' в течение всего времени использования. Индикатор уровня воды находится внутри поддона. Убедитесь, что вода не контактирует с нагревательным элементом. Остерегайтесь попадания воды на нагревательный элемент.



## ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Индикатор питания
2. Термостат
3. База
4. Поддон
5. Защитный кожух от ветра
6. Решетка гриля
7. Решетка поддержания тепла

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Возьмите прибор и аксессуары из коробки. Удалите наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
- Перед использованием прибора в первый раз, протрите все съемные части влажной салфеткой. Никогда не используйте абразивные средства.

### Сборка

- Закрепите ножки по две стороны базы винтами.
- Вставьте металлические трубы в 2 отверстия алюминиевой пластины с двух сторон.
- Закрепите алюминиевый поднос в переднем отверстии бака (рядом с блоком управления) на длинный винт. Поместите нагревательный элемент и блок управления в поддоне. Гарантией того, что собрали правильно послужит то, что металлическая часть гриля вставится в отверстие под распределительным ящиком.
- Закрепить решетку для гриля сверху.

- Поместите гриль на стол. Убедитесь, что решетка находится в безопасном и стабильном положении. Шнур питания должен быть размещен надлежащим образом так, чтобы никто не мог споткнуться.

- Заполните поддон водой до уровня 'max'.
- Дайте грилю разогреться секунду без пищи на решетке. Это уменьшит запах при первом включении нового мангала (небольшой запах и немного дыма может выделяться - обеспечьте достаточную вентиляцию).

## Использование

- Поддон должен быть заполнен водой до уровня 'max'.
- Закрепите нагревательный элемент; затем убедитесь, что решетка расположена правильно.
- Вставьте вилку в розетку питания.
- Установите ручку управления термостата на max. положение. Индикатор включится, и нагревательный элемент будет включен.
- Примерно через 5-10 минут, нагревательный элемент достигнет необходимой температуры для запекания. Когда жарите продукты, Вы можете регулировать степень поджарки регулятором термостата и/или регулировать положением решетки гриля.
- Гриль также можно использовать для поддержания продуктов в теплом состоянии: повернув ручку управления термостата в нижнее положение, промежутки между включениями и выключениями нагревательного элемента будут сведены к минимуму.
- Вода в поддоне испаряется во время использования. Поэтому вы должны добавлять воду время от времени. Будьте осторожны, чтобы не налить воды на нагревательный элемент.

- Когда обжаривание будет закончено, поверните регулятор термостата в положение "0" (положение Off) и отключите гриль от электросети .

#### ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Используйте мягкую, слегка влажную ткань для протирки поверхностей прибора. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в устройство.
- Не используйте абразивные моющие средства или стальную губку для чистки утюга, так как это может поцарапать поверхность.
- Не оставляйте воду в поддоне в то время, когда Вы не пользуетесь прибором..



## Отказ от ответственности

Возможны изменения. Спецификации могут быть изменены без дальнейшего уведомления.

## Гарантия

- На этот товар установлен гарантийный срок 12 месяцев. Гарантия действительна, если продукт используется в соответствии с инструкциями и с целью, для которой он был создан. Кроме того, обязательно наличие документа, подтверждающего факт покупки (накладная, товарный чек или квитанция), в котором должны быть указаны дата покупки, имя продавца и название продукта.
- Для получения информации о сервисных центрах, пожалуйста, обратитесь на наш сайт

<http://www.princess-bt.com.ua/service/>

## Забота об окружающей среде

Материалы, используемые в этом приборе, могут быть переработаны. Путем переработки бытовой техники, вы вносите важный вклад в дело защиты нашей окружающей среды. Обратитесь к местным властям для получения информации относительно этого вопроса.

За дополнительной информацией о продукции Princess, пожалуйста, обращайтесь на сайт <http://www.princess-bt.com.ua>