

 **PRINCESS®**



Блендер PRINCESS 219000 Turbo

Поздравляем!

Вы приобрели продукт компании Princess. Наша цель заключается в обеспечении качества продукции в совокупности с изысканным дизайном и по доступной цене. Мы надеемся, что этот продукт будет служить вам на протяжении многих лет.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.

Инструкция по технике безопасности

- В случае игнорирования инструкции по безопасности производитель не несет ответственность за причиненный ущерб.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Никогда не передвигайте прибор, держась за шнур и убедитесь, что шнур не может запутаться.
- Прибор должен располагаться на устойчивой, ровной поверхности.
- Пользователь не должен оставлять устройство без присмотра в то время как он подключен к источнику питания.
- Этот прибор предназначен только для бытовых целей и только с этой целью был произведен.
- Данный прибор не должен использоваться детьми младше 8 лет. Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или отсутствием опыта и знания, если они под надзором

или при условии соблюдения инструкций, касающихся эксплуатации прибора безопасным путем и пониманием возможности опасности при неправильной эксплуатации. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание не должны производиться детьми младше 8 лет и только под присмотром.

- Чтобы защитить себя от поражения электрическим током, не погружайте шнур, штепсель или прибор в воду или любую другую жидкость.
- Не разрешайте детям использовать устройство без присмотра.
- Выключите прибор и отключите его от сети перед заменой аксессуаров или при приближении к частям, которые двигаются при работе.
- Всегда отключайте прибор от сети, если он остается без присмотра и также перед сборкой, разборкой или уборкой.
- Абсолютно необходимо постоянно сохранять прибор в чистоте, потому что он вступает в непосредственный контакт с пищевыми продуктами.
- Примечание: разделочные ножи очень острые, не вступайте с ними в физический контакт во время опорожнения и очистки устройства, вы можете серьезно пораниться.
- Внимание: Убедитесь, что блендер выключен, прежде чем снимать его с базы.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и похожих применениях, такие как: кухня для персонала в магазинах, офисах и других рабочих средах. клиентами в отелях, мотелях и других жилых обстановках спальни и кухни, фермерские дома.



ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Толкатель
2. Крышка заправки
3. Крышка кувшина
4. Кувшин
5. Нож
6. Основной корпус
7. Дисплей
8. Панель управления
9. Отсек для хранения шнура

Дисплей

10. Установка скорости, 10 различных настроек скорости
1-Н ("Н" - самая высокая скорость)
11. Установка времени смешивания, может быть установлено время от 10 секунд до 12 минут, каждое нажатие на кнопку будет увеличивать или уменьшать время на 10 секунд.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Примечание: никогда не используйте блендер без продуктов или жидкости в нем!

- Достаньте прибор и аксессуары из коробки. Удалите наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
- Перед использованием блендера впервые протрите кувшин и крышку влажной тряпкой.

Внимание: в кувшине располагаются очень острые лезвия, всегда обращайтесь с осторожностью с ними.

- Разместите корпус блендера на термостойкой, устойчивой поверхности. Установите кувшин на подставку правильно.
- Блендер оснащен несколькими функциями безопасности: блокировка на крышке и выключатель на основании мотора.
- Убедитесь, что кувшин размещен правильно - ручкой направленной вправо.
- Установите крышку на кувшин, поверните ее по часовой стрелке, пока стрелка на крышке не совпадет со стрелкой на верхней части ручки.
- Установите крышку заправки в крышку блендера, поверните ее по часовой стрелке до упора. Если крышка заправки установлена не правильно, существует риск разбрызгивания.
- Когда все установлено правильно, подключите блендер к электросети, когда все блокировки будут разблокированы прозвучит сигнал.
- Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить блендер. Дисплей загорится, указывая что блендер включен.

Примечание: после одной минуты работы блендера без нагрузки будет автоматически выключаться.

Использование

Общие указания

Примечание: не закладывайте горячие жидкости или ингредиенты в блендер.

- Нарезьте все ингредиенты на кубики примерно 2-3см и положите в блендер, убедитесь, что ингредиенты не превышают уровень отметки max. на кувшине.
- Если необходимо добавить ингредиенты, можно добавить в процессе через отверстие заправки в центре крышки. Не разблокируйте и не снимайте крышку так как это приведет к остановке программы.
- Прерывание процесса приведет к отмене программы. Перезапуск повторит программу смешивания, что может повлиять на конечный результат.
- Чтобы полностью остановить программу в любое время, просто нажмите кнопку вкл/выкл.

Руководство по эксплуатации

- Установив кувшин и крышку правильно (см. параграф “перед первым использованием”), Вы можете включить блендер. Дисплей загорится, настройка по умолчанию: скорость - “3” и время - 00.40 минут.
- Используйте кнопки установки времени для увеличения(+) или уменьшения(-) времени и используйте кнопки установки скорости для увеличения(+) или уменьшения(-) скорости (не используйте низкую скорость для смешивания плотных продуктов.)
- Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы начать процесс смешивания. Во время использования скорость и время процесса можно регулировать.
- Чтобы прервать процесс, вы можете использовать кнопку включения/выключения.

Кнопка пульс

Используйте кнопку Pulse для того, чтобы смешать ингредиенты за короткое время, при нажатии и удержании происходит смешивание, отпустите кнопку, чтобы остановить процесс.

Предустановленные программы

- Установив кувшин и крышку правильно (см. параграф “перед первым использованием”), Вы можете включить блендер.
- Теперь вы можете выбрать одну из 6 различных предустановленных программ смешивания:

(лед, фрукты, измельчение, суп, пюре и соус.)

- После того как вы выбрали программу, на дисплее загорится изображение выбранной программы, начальная скорость и оставшееся время.
- Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы запустить выбранную программу, нажмите кнопку вкл/выкл еще раз, чтобы прервать работу программы. Обратите внимание, что заполненный блендер выключается, когда вы прерываете программу, после прерывания Вы не можете продолжить программу в той же точке, Вы прерываете программу полностью.

Программа лед

Мин.и/или Макс. заправка	Максимум 12 кубиков льда (500 мл.)
Цель программы	Программа лед задается для дробления льда
Продолжительность	45 секунд

Суть программы	Блендер работает импульсно с перерывами на 2 секунды
Дополнительная информация	Для лучшего результата можно пользоваться толкателем. Предустановленная программа создана для средних требований. Если программа не отвечает вашим запросам, вы можете установить свою собственную программу, как описано в параграфе “руководство по эксплуатации”.

Рецепт

Замороженная Маргарита

Что нужно:

0.5 дл Текила

0.25 дл апельсинового ликера

0.10 дл сахарного сиропа

0.25 дл свежесжатого сока лайма

соль

кубики льда

Приготовление:

Натрите половиной лайма край бокала.

Окуните края бокала в соль для получения соляного ободка.

Все ингредиенты положите в блендер.

Добавьте кубики льда на свой вкус.

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство, выберите программу "лед" и нажмите кнопку ON/OFF, чтобы запустить программу. Остановить программу при желании можно нажав кнопку включения/выключения еще раз.

Налейте коктейль в стакан и украсьте долькой лайма.

Программа фрукты

Цель программы	Программа фрукты предназначена для смешивания всех видов замороженных фруктов.
Продолжительность	40 секунд
Суть программы	Блендер включится на третьем уровне скорости, с первой секунды скорость будет увеличиваться каждую секунду, последние секунды блендер будет работать на самом высоком уровне скорости.
Дополнительная информация	Убедитесь что ядра с фруктов были удалены. Предустановленная программа создана для средних требований. Если программа не отвечает вашим запросам, вы можете установить свою собственную программу, как описано в параграфе "руководство по эксплуатации".

Рецепт

Замороженные фрукты

Что нужно:

250 г. йогурта

250 г. замороженных ягод (например, черники)

1 ст.л. сахара (на Ваш вкус)

Приготовление:

Все ингредиенты положите в блендер.

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство, выберите программу "фрукты" и нажмите кнопку ON/OFF, чтобы запустить программу. Остановить программу при желании можно нажав кнопку включения/выключения еще раз.

Используйте прилагаемый толкатель для лучшего перемешивания.

Программа измельчение

Мин.и/или Макс. заправка	Максимум 500 мл. по уровню
Цель программы	Программа измельчение задается для измельчения различных видов орехов, трав, кофейных зерен и т.д.
Продолжительность	50 секунд
Суть программы	Блендер включится на третьем уровне скорости, с первой секунды скорость будет увеличиваться каждую секунду, последние секунды блендер будет работать на самом высоком уровне скорости.
Дополнительная информация	Предустановленная программа создана для средних требований. Если программа не отвечает вашим запросам, вы можете установить свою

	собственную программу, как описано в параграфе “руководство по эксплуатации”.
--	---

Рецепт

Хумус жаренного перца

Что нужно:

- 1 консервная банка горошка (400 гр - сушеный +-270 гр)
- 350 г жареного перца (свежего или консервированного)
- 100 г сливочного сыра
- 1 ст. л. порошка паприки
- 1 чайная ложка сока лайма
- 1 маленький зубчик чеснока

Приготовление:

- Слейте жидкость с гороха и промойте под холодной водой.
- Положите горох и обжаренный перец вместе с сыром, зеленью и соком лайма в блендер.

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство, выберите программу "измельчение" и нажмите кнопку ON/OFF, чтобы запустить программу. Остановить программу при желании можно нажав кнопку включения/выключения еще раз.

- Затем, при необходимости, приправьте солью и перцем.
- Подавайте с нарезанным сладким перцем или кусочками хлеба.

Программа суп

Мин.и/или Макс. заправка	Максимум 1000 мл. по уровню
Цель программы	Программа суп задается для приготовления супа, из-за высокой скорости суп будет нагреваться во время процесса.
Продолжительность	12 минут
Суть программы	Блендер включится на самом низком уровне скорости, с первой секунды скорость будет увеличиваться каждую секунду, последние минуты блендер будет работать на самом высоком уровне скорости.
Дополнительная информация	<ul style="list-style-type: none">• Мы рекомендуем использовать программу суп 6 минут и заканчивать приготовление на электроплитке.• Не используйте блендер для супа с мясом, блендер подходит только для супов-пюре.• Суп можно разливать прямо из кувшина, но будьте осторожны при снятии крышки с кувшина, так как он будет очень горячим.• Если вы нальете горячую воду для приготовления супа, не используйте блендер больше, чем 3 минуты. <p>Предустановленная программа создана для средних требований. Если программа не отвечает вашим запросам, вы можете установить свою</p>

	<p>собственную программу, как описано в параграфе “руководство по эксплуатации”.</p> <p>Примечание: не эксплуатируйте блендер в течении 1 часа после использования функции суп за 12 минут.</p>
--	---

Рецепт

Суп из цветной капусты и сладкого перца с сыром маскарпоне

Что нужно:

- 1/2 небольшой капусты
- 1 красный перец
- 1/2 желтого перца
- 1 ст. л. маскарпоне
- 1 небольшая луковица
- 750 мл куриного бульона
- перец и соль

Приготовление:

- Очистите овощи и нарежьте их на куски.
- Положите все ингредиенты, кроме маскарпоне в блендер.

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство, выберите программу "суп" и нажмите кнопку ON/OFF, чтобы запустить программу. Остановить программу при желании можно нажав кнопку включения/выключения еще раз.

- В конце добавьте сыр маскарпоне.

Программа пюре

Цель программы	Программа пюре предназначена для приготовления пюре
Продолжительность	40 секунд
Суть программы	Блендер включится на третьем уровне скорости, с первой секунды скорость будет увеличиваться каждую секунду, последние секунды блендер будет работать на самом высоком уровне скорости.
Дополнительная информация	Предустановленная программа создана для средних требований. Если программа не отвечает вашим запросам, вы можете установить свою собственную программу, как описано в параграфе “руководство по эксплуатации”.

Рецепт

Зеленый коктейль с листьями салата, манго и цукини

Что нужно:

- 2 пучка салата
- 1 манго
- 1 цукини
- ½ см имбиря

Приготовление:

•Очистите манго, разрежьте кабачки на куски и вымойте листья салата. Поместите эти 3 ингредиента в блендер.

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство, выберите программу "фрукты" и нажмите кнопку ON/OFF, чтобы запустить программу. Остановить программу при желании можно нажав кнопку включения/выключения еще раз.

•Через 20 секунд добавьте имбирь.

•Совет: используйте манго и кабачок из холодильника для холодного коктейля.

Программа соус

Цель программы	Программа соус предназначена для приготовления соусов
Продолжительность	50 секунд
Суть программы	Блендер смешивает короткими импульсами на высоком уровне скорости между каждым импульсом блендер будет отдыхать в течение 1 секунды, последние 23 секунды блендер смешивает на высоком уровне скорости.
Дополнительная информация	Предустановленная программа создана для средних требований. Если программа не отвечает вашим запросам, вы можете установить свою собственную программу, как описано в параграфе "руководство по эксплуатации".

Рецепт

Соус сальса Romesco

Что нужно:

- 4 маленьких помидора без семян
- 1 зубчик чеснока
- 1 дл оливкового масла
- 1 сладкий перец
- 125 гр миндаля (порошок)
- 1 щепотка кайенского перца
- 1 ст. л. порошка паприки

Приготовление:

- Обжарьте перцы на огне, пока кожица не станет полностью черной.
- Положите перец в полиэтиленовый пакет и завяжите его.
- Теперь вы можете легко снять кожицу.

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство, выберите программу "соус" и нажмите кнопку ON/OFF, чтобы запустить программу. Остановить программу при желании можно нажав кнопку включения/выключения еще раз.

- При необходимости приправьте перцем и солью.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда отключайте блендер от сети электропитания перед уборкой.

- Не мойте корпус в посудомоечной машине. Не погружайте корпус в воду или любые жидкости.
- Очистите поверхность корпуса и кувшина губкой или мягкой влажной тканью. Промойте крышку в теплой, мыльной воде.
- Очистите кувшин внутри, промойте и удалите все оставшиеся ингредиенты.

Внимание: нож внутри стакана не съемный и очень острый; следует проявлять крайнюю осторожность при очистке внутренней поверхности кувшина.

- Заполните кувшин теплой водой наполовину и добавьте пару капель жидкого моющего средства.
- Установите крышку и выберите программу измельчение и дайте блендеру очистить себя. Если кувшин не очистится полностью вы можете повторить этот метод.
- После очистки выключите блендер, промойте и высушите кувшин.
- Убедитесь, что блендер и нож полностью высохли, прежде чем вы положите его на хранение.

Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ
Устройство не работает и издает сигнал	<p>1. Кувшин неправильно установлен на основание, нажмите на кувшин.</p> <p>2. Крышка не установлена должным образом, убедитесь, что метки на крышке совпадают с метками на кувшине.</p>
Прибор остановился посреди программы (во время операции)	<p>1. Крышка болтается, убедитесь, что метки на крышке совпадают с метками на кувшине.</p> <p>2. Кувшин сошел с базы. Нажмите на кувшин и процесс возобновится.</p>
Прибор отключается автоматически	После одной минуты без нагрузки блендер выключается автоматически.

Сообщения об ошибках

СООБЩЕНИЕ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
E 1	Немного продуктов застряло внутри кувшина. Защитное положение прибора.	Выньте вилку и уберите продукты, которые застряли
E 4	Вода попадает на панель управления	Выньте вилку. Обратитесь пожалуйста в СЦ.
E 5	Вода попадает на панель управления	Выньте вилку. Обратитесь пожалуйста в СЦ.

Отказ от ответственности

Возможны изменения. Спецификации могут быть изменены без дальнейшего уведомления.

Гарантия

- На этот товар установлен гарантийный срок 12 месяцев. Гарантия действительна, если продукт используется в соответствии с инструкциями и с целью, для которой он был создан. Кроме того, обязательно наличие документа, подтверждающего факт покупки (накладная, товарный чек или квитанция), в котором должны быть указаны дата покупки, имя продавца и название продукта.
- Для получения информации о сервисных центрах, пожалуйста, обратитесь на наш сайт

<http://www.princess-bt.com.ua/service/>

Забота об окружающей среде

Материалы, используемые в этом приборе, могут быть переработаны. Путем переработки бытовой техники, вы вносите важный вклад в дело защиты нашей окружающей среды. Обратитесь к местным властям для получения информации относительно этого вопроса.

За дополнительной информацией о продукции Princess, пожалуйста, обращайтесь на сайт <http://www.princess-bt.com.ua>