

**PETRA**  
ELECTRIC



**Вафельница** PETRA WA 23.45

## Поздравляем!

Вы приобрели продукт компании Петра. Наша цель заключается в обеспечении качества продукции в совокупности с изысканным дизайном и по доступной цене. Мы надеемся, что этот продукт будет служить вам на протяжении многих лет.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.

### Общие указания по технике безопасности

- В случае игнорирования инструкции по безопасности производитель не несет ответственность за причиненный ущерб.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Никогда не передвигайте прибор, держась за шнур и убедитесь, что шнур не может запутаться.
- Прибор должен располагаться на устойчивой, ровной поверхности.
- Пользователь не должен оставлять устройство без присмотра в то время как он подключен к источнику питания.
- Этот прибор предназначен только для бытовых целей и только с этой целью был произведен.
- Прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или отсутствием опыта и знания, если они под надзором или при условии соблюдения инструкций, касающихся эксплуатации прибора безопасным путем и пониманием возможности опасности при

неправильной эксплуатации. Детям не разрешается играть с прибором. Чистка и обслуживание не должны осуществляться детьми, если они младше 8 лет и только под присмотром.

- Чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или прибор в воду или любую другую жидкость.
- Держите прибор и сетевой шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Температура поверхностей может быть высокой во время работы прибора.
- Прибор не предназначен для эксплуатации при помощи внешнего таймера или дистанционного управления.



## ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Термостат
2. Лампа индикатора
3. Противни для выпечки

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Берем прибор и аксессуары из коробки. Удаляем наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
- Поместите устройство на ровную устойчивую поверхность и обеспечьте не менее 10 см. свободного пространства вокруг устройства. Этот прибор не предназначен для установки в кабинете или для использования снаружи.
- Поместите кабель питания в розетку. (Примечание: убедитесь, что напряжение, которое указывается на устройстве, соответствует напряжению в местной сети перед подключением устройства. Напряжение 220V-240V, 50/60Гц)
- Поверните термостат по часовой стрелке до максимального значения и дайте устройству нагреться по крайней мере 5 минут без продукта.
- Когда устройство включено впервые, будет незначительный запах. Это нормально. Этот запах временный и скоро исчезнет.
- Устанавливайте устройство в хорошо вентилируемом пространстве.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Вставьте вилку в настенную розетку. Включиться красный свет индикатора.
- После небольшого прогрева приблизительно 5 минут с закрытыми пластинами включится зеленый цвет индикатора - это означает, что вафельница готова к работе.
- Откройте вафельницу и смажьте оба противни для выпечки небольшим количеством масла или жира.
- Поместите подготовленное вафельное тесто на нижний противень.
- Установите терморегулятор в нужное положение.
- Время выпечки от 3 до 5 минут, в зависимости от вида теста и ваших собственных пожеланий.
- Не используйте острые предметы для того, чтобы удалить вафли, в целях предотвращения повреждения антипригарного покрытия.

## ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выньте вилку из розетки и дайте устройству остыть открыв обе половинки.
- Очищайте прибор влажной тканью. Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства, губки или металлические мочалки, которые повреждают устройство.
- Никогда не погружайте электроприбор в воду или любую другую жидкость. Не мойте устройство в посудомоечной машине.

## Отказ от ответственности

Возможны изменения. Спецификации могут быть изменены без дальнейшего уведомления.

## Гарантия

- На этот товар установлен гарантийный срок 12 месяцев. Гарантия действительна, если продукт используется в соответствии с инструкциями и с целью, для которой он был создан. Кроме того, обязательно наличие документа, подтверждающего факт покупки (накладная, товарный чек или квитанция), в котором должны быть указаны дата покупки, имя продавца и название продукта.
- Для получения информации о сервисных центрах, пожалуйста, обратитесь на наш сайт

<http://www.petra-electric.com.ua/service/>

## Забота об окружающей среде

Материалы, используемые в этом приборе, могут быть переработаны. Путем переработки бытовой техники, вы вносите важный вклад в дело защиты нашей окружающей среды. Обратитесь к местным властям для получения информации относительно этого вопроса.

За дополнительной информацией о продукции Petra Electric, пожалуйста, обращайтесь на сайт <http://www.petra-electric.com.ua>